

Hersteller / Modell	Domain	Steuergerät	Basis	Wartung	Reparatur
<b>Dacia</b>					
Duster	Radioelektronik	11077	FC lesen und löschen Messwerte		
		11398	FC lesen und löschen Messwerte		
		11650	FC lesen und löschen Messwerte		
		11702	FC lesen und löschen Messwerte		
Duster II	Radioelektronik	11077	FC lesen und löschen Messwerte		
		11398	FC lesen und löschen Messwerte		
		11650	FC lesen und löschen Messwerte		
		11702	FC lesen und löschen Messwerte		
Lodgy	Radioelektronik	11077	FC lesen und löschen Messwerte		
		11398	FC lesen und löschen Messwerte		
		11650	FC lesen und löschen Messwerte		
		11702	FC lesen und löschen Messwerte		
Logan II	Radioelektronik	11077	FC lesen und löschen Messwerte		
		11398	FC lesen und löschen Messwerte		
		11650	FC lesen und löschen Messwerte		
		11702	FC lesen und löschen Messwerte		
Sandero II	Radioelektronik	11077	FC lesen und löschen Messwerte		
		11398	FC lesen und löschen Messwerte		
		11650	FC lesen und löschen Messwerte		
		11702	FC lesen und löschen Messwerte		
<b>Ford</b>					
Focus III	TOP-Funktionen			Batterie anlernen (manuell)	
Galaxy II	TOP-Funktionen			Batterie anlernen (manuell)	
Galaxy III	TOP-Funktionen			Batterie anlernen (manuell)	
Mondeo IV	TOP-Funktionen			Bremsbelagwechsel Wartungsmodus	
S-Max I	TOP-Funktionen			Batterie anlernen (manuell)	
S-Max II	TOP-Funktionen			Batterie anlernen (manuell)	
<b>Mercedes Benz</b>					
A-Klasse W177	Lenksäulenelektronik	SCCM177_Kostal_0x2903	FC lesen und löschen Messwerte		
E-Klasse W213	Einparkhilfe	PARKMAN213_ParkMan_006760	FC lesen und löschen Messwerte		
GLC X253/C253	TOP-Funktionen			Bremsbelagwechsel Wartungsmodus (manuell)	
M-Klasse W166	TOP-Funktionen			Anleitung Servicerückstellung	
Sprinter W907/W910	Einparkhilfe	PARKMAN213_ParkMan_006760	FC lesen und löschen Messwerte	Anleitung Servicerückstellung	
	Informationsdisplay	DISP6_DISP6_VAN_LGE_High	FC lesen und löschen Messwerte		
	Lenksäulenelektronik	SCCM177_Kostal_0x2903	FC lesen und löschen Messwerte		
	Motorelektronik	CR61NFZ_Diag_33h	FC lesen und löschen Messwerte		
	Radio/Navigation	HU6_High_FreshUp2_6	FC lesen und löschen Messwerte		
		HU6_High_FreshUp2_7	FC lesen und löschen Messwerte		
V-Klasse/Vito 447	Sitzheizungselektronik vorn rechts	SHM_FL205_BR_167_R12_0203			
	Sitzheizungselektronik vorn links	SHM_FR205_BR_167_R12_0203			
	TOP-Funktionen			Anleitung Servicerückstellung	
	Batterieelektronik	IBS166_Variante_000002			
<b>Opel</b>					
Astra H	Airbagelektronik	101	FC lesen und löschen Messwerte		
	Kombiinstrument	1239	FC lesen und löschen Messwerte		
Astra K	Motorelektronik	2922	FC lesen und löschen Messwerte		
Astra J	Anhängerelektronik	050D	FC lesen und löschen Messwerte		
	Motorelektronik	2B25	FC lesen und löschen Messwerte		Stellglieder
Antara	Klimaelektronik	661C	FC lesen und löschen Messwerte		
	Kombiinstrument	FFFFFFF	FC lesen und löschen Messwerte		
Corsa E	Klimaelektronik	5845	FC lesen und löschen Messwerte		
Insignia A	Medienschnittstelle	8F01	FC lesen und löschen Messwerte		
	Kombiinstrument	0D84	FC lesen und löschen Messwerte		
	Bremsenelektronik	3480	FC lesen und löschen Messwerte		

Mokka	Kombiinstrument	0B1B	FC lesen und löschen Messwerte		
	Motorelektronik	292D	FC lesen und löschen Messwerte		
Zafira B	Motorelektronik	110	FC lesen und löschen Messwerte		
<b>Renault</b>					
Captur II	Medienschnittstelle	11680	FC lesen und löschen Messwerte		
		11757	FC lesen und löschen Messwerte		
Clio IV	Medienschnittstelle	11680	FC lesen und löschen Messwerte		
		11757	FC lesen und löschen Messwerte		
		11129	FC lesen und löschen Messwerte		
	Radioelektronik	11077	FC lesen und löschen Messwerte		
		11398	FC lesen und löschen Messwerte		
		11650	FC lesen und löschen Messwerte		
		11702	FC lesen und löschen Messwerte		
Espace V	Medienschnittstelle	11757	FC lesen und löschen Messwerte		
Laguna III	Einparkhilfe	11102	FC lesen und löschen Messwerte		
Master III	Elektro-Antriebsmotorelektronik	11405	FC lesen und löschen Messwerte		
		11629	FC lesen und löschen Messwerte		
		11785	FC lesen und löschen Messwerte		
	Hochvolt-Batterielademanagement	11561	FC lesen und löschen Messwerte		
	Hochvolt-Batterielademanagement 2	11560	FC lesen und löschen Messwerte		
	Radioelektronik	11129	FC lesen und löschen Messwerte		
Megane IV	Medienschnittstelle	11680	FC lesen und löschen Messwerte		
		11757	FC lesen und löschen Messwerte		
	Einparkhilfe	11102	FC lesen und löschen Messwerte		
Talisman	Medienschnittstelle	11680	FC lesen und löschen Messwerte		
		11757	FC lesen und löschen Messwerte		
Trafic III	Einparkhilfe	11102	FC lesen und löschen Messwerte		
	Radioelektronik	11129	FC lesen und löschen Messwerte		
Twingo III	Radioelektronik	11129	FC lesen und löschen Messwerte		
Zoe	Antriebsstrangelektronik	11404	FC lesen und löschen Messwerte		
		11820	FC lesen und löschen Messwerte		
		11167	FC lesen und löschen Messwerte		
	Batterieelektronik	11133	FC lesen und löschen Messwerte		
		11394	FC lesen und löschen Messwerte		
		11412	FC lesen und löschen Messwerte		
	Einparkhilfe	11102	FC lesen und löschen Messwerte		
	Elektro-Antriebsmotorelektronik	11405	FC lesen und löschen Messwerte		
		11629	FC lesen und löschen Messwerte		
		11630	FC lesen und löschen Messwerte		
		11785	FC lesen und löschen Messwerte		
		11786	FC lesen und löschen Messwerte		
	Hochvolt-Batterielademanagement	11132	FC lesen und löschen Messwerte		
		11359	FC lesen und löschen Messwerte		
		11533	FC lesen und löschen Messwerte		
		11561	FC lesen und löschen Messwerte		
		11821	FC lesen und löschen Messwerte		
	Hochvolt-Batterielademanagement 2	11221	FC lesen und löschen Messwerte		
		11372	FC lesen und löschen Messwerte		
		11534	FC lesen und löschen Messwerte		
11560		FC lesen und löschen Messwerte			
11822		FC lesen und löschen Messwerte			
Kombiinstrument	11142	FC lesen und löschen			

			Messwerte		
		11381	FC lesen und löschen		
			Messwerte		
		11402	FC lesen und löschen		
			Messwerte		
	Kommunikationselektronik	11326	FC lesen und löschen		
			Messwerte		
	Medienschnittstelle	11757	FC lesen und löschen		
			Messwerte		
	Radioelektronik	11129	FC lesen und löschen		
			Messwerte		
		11077	FC lesen und löschen		
			Messwerte		
		11398	FC lesen und löschen		
			Messwerte		
		11650	FC lesen und löschen		
			Messwerte		
		11702	FC lesen und löschen		
			Messwerte		
	Regenerative Bremsenelektronik	11095	FC lesen und löschen		
			Messwerte		

Copyright © 2020 AVL DiTEST GMBH, alle Rechte vorbehalten.