

Hersteller / Modell	Domain	Steuergerät	Basis	Wartung	Reparatur	
<b>Audi</b>						
A3 (8V)	Airbagelektronik		FC lesen und löschen			
			Messwerte			
	Bremselektronik		FC lesen und löschen			
			Messwerte			
	Getriebeelektronik		FC lesen und löschen			
	Messwerte					
	Klimaelektronik		FC lesen und löschen			
			Messwerte			
	Motorelektronik		FC lesen und löschen			
			Messwerte			
Q2 (GA)	Airbagelektronik		FC lesen und löschen			
			Messwerte			
	Bremselektronik		FC lesen und löschen			
			Messwerte			
	Getriebeelektronik		FC lesen und löschen			
	Messwerte					
	Klimaelektronik		FC lesen und löschen			
			Messwerte			
	Motorelektronik		FC lesen und löschen			
			Messwerte			
TT (FV/8S)	Airbagelektronik		FC lesen und löschen			
			Messwerte			
	Bremselektronik		FC lesen und löschen			
			Messwerte			
	Getriebeelektronik		FC lesen und löschen			
	Messwerte					
	Klimaelektronik		FC lesen und löschen			
			Messwerte			
	Motorelektronik		FC lesen und löschen			
			Messwerte			
<b>Ford</b>						
Allgemein	Airbagelektronik	UDS_RCM_9H52	FC lesen und löschen			
			Messwerte			
		UDS_RCM_F2GT	FC lesen und löschen			
			Messwerte			
		UDS_RCM_GBFT	FC lesen und löschen			
			Messwerte			
		UDS_RCM_GJ5T	FC lesen und löschen			
			Messwerte			
		UDS_RCM_H2GT	FC lesen und löschen			
			Messwerte			
		UDS_RCM_J1GT_V3	FC lesen und löschen			
			Messwerte			
		UDS_RCM_J1GT_V4	FC lesen und löschen			
		Messwerte				
	UDS_RCM_JX7T_V2	FC lesen und löschen				
		Messwerte				
	UDS_RCM_LS7T	FC lesen und löschen				
		Messwerte				
	UDS_RCM_TK48	FC lesen und löschen				
		Messwerte				
	Aktive Geräuschunterdrückung	Variantenpflege				
	Allradelektronik	Variantenpflege				
	Anhängerelektronik	Variantenpflege				
	Audioschnittstelle	UDS_FCIM_KM2T	FC lesen und löschen			
			Messwerte			
	Audiosignal digital	Variantenpflege				
	Bedienfeld Audio	Variantenpflege				
	Bremselektronik	UDS_ABS_BCKA	FC lesen und löschen			
			Messwerte			
		UDS_ABS_BH52	FC lesen und löschen			
			Messwerte			
		UDS_ABS_BK31_V2	FC lesen und löschen			
		Messwerte				
UDS_ABS_D2BC		FC lesen und löschen				
		Messwerte				
UDS_ABS_DT43		FC lesen und löschen				
		Messwerte				
UDS_ABS_FB53	FC lesen und löschen					
	Messwerte					
UDS_ABS_FK21	FC lesen und löschen					
	Messwerte					
UDS_ABS_KK21	FC lesen und löschen					
	Messwerte					
DC/DC-Wandler	UDS_DCDC_DJ4V	FC lesen und löschen				
		Messwerte				
	UDS_DCDC_K2GT	FC lesen und löschen				
	Messwerte					
	UDS_DCDC_KD5T	FC lesen und löschen				
		Messwerte				

Einparkhilfe	Variantenpflege		
Fahrwerkselektronik	UDS_VDM_JR3C	FC lesen und löschen Messwerte	
	UDS_VDM_K2GC	FC lesen und löschen Messwerte	
Fernbedienung	UDS_RFA_BT4T	FC lesen und löschen Messwerte	
	UDS_RFA_GRN5	FC lesen und löschen Messwerte	
Gateway	Variantenpflege		
Geschwindigkeitsregelung	Variantenpflege		
Getriebeelektronik	Variantenpflege		
Karosserieelektronik 2	Variantenpflege		
Klimaelektronik	UDS_HVAC_6H52	FC lesen und löschen Messwerte	
	UDS_HVAC_9L34	FC lesen und löschen Messwerte	
	UDS_HVAC_BS7T	FC lesen und löschen Messwerte	
	UDS_HVAC_GB5T	FC lesen und löschen Messwerte	
	UDS_HVAC_JK2T_V2	FC lesen und löschen Messwerte	
Klimaelektronik hinten	Variantenpflege		
Kombiinstrument	UDS_IPC_CM5T	FC lesen und löschen Messwerte	
	UDS_IPC_DT1T_V4	FC lesen und löschen Messwerte	
	UDS_IPC_GB5T	FC lesen und löschen Messwerte	
	UDS_IPC_JB3T	FC lesen und löschen Messwerte	
	UDS_IPC_JK2T	FC lesen und löschen Messwerte	
	UDS_IPC_JX7T_V2	FC lesen und löschen Messwerte	
	UDS_IPC_JX7T_V3	FC lesen und löschen Messwerte	
	UDS_IPC_KK3T	FC lesen und löschen Messwerte	
	UDS_IPC_KS7T	FC lesen und löschen Messwerte	
Lenkradelektronik	Variantenpflege		
Lenkwinkelsensor	UDS_SASM_9G9N_V2	FC lesen und löschen Messwerte	
Medienschnittstelle	Variantenpflege		
Motorelektronik	UDS_PCM_AG91_V9	FC lesen und löschen Messwerte	
	UDS_PCM_AV41_V4	FC lesen und löschen Messwerte	
	UDS_PCM_BG91_VB	FC lesen und löschen Messwerte	
	UDS_PCM_BH52	FC lesen und löschen Messwerte	
	UDS_PCM_CV11_V4	FC lesen und löschen Messwerte	
	UDS_PCM_DN15_V4	FC lesen und löschen Messwerte	
	UDS_PCM_DR3A_V4	FC lesen und löschen Messwerte	
	UDS_PCM_DT4A	FC lesen und löschen Messwerte	
	UDS_PCM_F1F1_V5	FC lesen und löschen Messwerte	
	UDS_PCM_F1FA_V10	FC lesen und löschen Messwerte	
	UDS_PCM_F1GA_V6	FC lesen und löschen Messwerte	
	UDS_PCM_F1GA_V7	FC lesen und löschen Messwerte	
	UDS_PCM_F2GA	FC lesen und löschen Messwerte	
	UDS_PCM_F2GA_V2	FC lesen und löschen Messwerte	
	UDS_PCM_FVGA_V2	FC lesen und löschen Messwerte	
	UDS_PCM_FV6A_V2	FC lesen und löschen Messwerte	
	UDS_PCM_GSGA_V2	FC lesen und löschen Messwerte	
	UDS_PCM_GA6A	FC lesen und löschen Messwerte	
	UDS_PCM_GB3G_V3	FC lesen und löschen Messwerte	
	UDS_PCM_GB5A	FC lesen und löschen Messwerte	
	UDS_PCM_GB5A_V2	FC lesen und löschen	

			Messwerte		
		UDS_PCM_GR3A_VA	FC lesen und löschen		
			Messwerte		
		UDS_PCM_HF01	FC lesen und löschen		
			Messwerte		
		UDS_PCM_HJ5A	FC lesen und löschen		
			Messwerte		
		UDS_PCM_HS7A_V2	FC lesen und löschen		
			Messwerte		
		UDS_PCM_J1B1	FC lesen und löschen		
			Messwerte		
		UDS_PCM_J1DA_V3	FC lesen und löschen		
			Messwerte		
		UDS_PCM_J1DA_V4	FC lesen und löschen		
			Messwerte		
		UDS_PCM_J1DA_V5	FC lesen und löschen		
			Messwerte		
		UDS_PCM_J1DA_V6	FC lesen und löschen		
			Messwerte		
		UDS_PCM_J1DA_V7	FC lesen und löschen		
			Messwerte		
		UDS_PCM_J7B5	FC lesen und löschen		
			Messwerte		
		UDS_PCM_JB3G	FC lesen und löschen		
			Messwerte		
		UDS_PCM_JB3G_V2	FC lesen und löschen		
			Messwerte		
		UDS_PCM_JN15_V4	FC lesen und löschen		
			Messwerte		
		UDS_PCM_JN15_V5	FC lesen und löschen		
			Messwerte		
		UDS_PCM_JR3A_V5	FC lesen und löschen		
			Messwerte		
		UDS_PCM_JS7A_V5	FC lesen und löschen		
			Messwerte		
		UDS_PCM_JT71	FC lesen und löschen		
			Messwerte		
		UDS_PCM_JX6A_V4	FC lesen und löschen		
			Messwerte		
		UDS_PCM_JX7A_V3	FC lesen und löschen		
			Messwerte		
		UDS_PCM_K1GA_V2	FC lesen und löschen		
			Messwerte		
		UDS_PCM_K2GA	FC lesen und löschen		
			Messwerte		
		UDS_PCM_KK21	FC lesen und löschen		
			Messwerte		
		UDS_PCM_KR3A_V2	FC lesen und löschen		
			Messwerte		
		UDS_PCM_KR3A_V3	FC lesen und löschen		
			Messwerte		
		UDS_PCM_KV41	FC lesen und löschen		
			Messwerte		
		UDS_PCM_L1T1	FC lesen und löschen		
			Messwerte		
		UDS_PCM_L845_V2	FC lesen und löschen		
			Messwerte		
		UDS_PCM_P5RV	FC lesen und löschen		
			Messwerte		
		UDS_PCM_PAJ1	FC lesen und löschen		
			Messwerte		
		UDS_PCM_PEMP	FC lesen und löschen		
			Messwerte		
		UDS_PCM_PENC	FC lesen und löschen		
			Messwerte		
		UDS_PCM_PYFL	FC lesen und löschen		
			Messwerte		
		UDS_PCM_RF8G_V2	FC lesen und löschen		
			Messwerte		
		UDS_PCM_S801	FC lesen und löschen		
			Messwerte		
		UDS_PCM_S805	FC lesen und löschen		
			Messwerte		
		UDS_PCM_SH9V	FC lesen und löschen		
			Messwerte		
		UDS_PCM_SH9V_V2	FC lesen und löschen		
			Messwerte		
		UDS_PCM_SHNC	FC lesen und löschen		
			Messwerte		
	Radio/Navigation	UDS_ACM_DT4T	FC lesen und löschen		
			Messwerte		
		UDS_ACM_FT4T	FC lesen und löschen		
			Messwerte		
		UDS_ACM_GB5T	FC lesen und löschen		
			Messwerte		
		UDS_ACM_GR3T_V5	FC lesen und löschen		
			Messwerte		

		UDS_ACM_JK2T_V4	FC lesen und löschen Messwerte		
		UDS_ACM_JX71_V3	FC lesen und löschen Messwerte		
		UDS_ACM_KR3T	FC lesen und löschen Messwerte		
		UDS_ACM_L1BT	FC lesen und löschen Messwerte		
	Reifendruckkontrollsystem	Variantenpflege			
	Scheinwerferelektronik	UDS_HCM_AH52	FC lesen und löschen Messwerte		
		UDS_HCM_JX7B_V3	FC lesen und löschen Messwerte		
	Servolenkung	UDS_PSCM_BCKA	FC lesen und löschen Messwerte		
		UDS_PSCM_H1BC_V2	FC lesen und löschen Messwerte		
		UDS_PSCM_HB53	FC lesen und löschen Messwerte		
		UDS_PSCM_K2GC	FC lesen und löschen Messwerte		
		UDS_PSCM_KK21	FC lesen und löschen Messwerte		
	Sitzbelegungserkennung	Variantenpflege			
	Sitzbelüftung	Variantenpflege			
	Sitzelektronik vorn links	UDS_DSM_GU5T	FC lesen und löschen Messwerte		
	Sprachsteuerung	UDS_SPRM_8M5T_V3	FC lesen und löschen Messwerte		
	Start/Stopp-System	Variantenpflege			
	Totwinkel-Assistent links	Variantenpflege			
	Totwinkel-Assistent rechts	Variantenpflege			
	Türelektronik vorn links	UDS_DDM_BCKA	FC lesen und löschen Messwerte		
		UDS_DDM_H1BT_V4	FC lesen und löschen Messwerte		
	Türelektronik vorn rechts	UDS_PDM_BCKA	FC lesen und löschen Messwerte		
		UDS_PDM_H1BT_V4	FC lesen und löschen Messwerte		
	Zentralelektronik	UDS_BCMii_BCKA	FC lesen und löschen Messwerte		
		UDS_BCMii_BG9T	FC lesen und löschen Messwerte		
		UDS_BCMii_BK2T	FC lesen und löschen Messwerte		
		UDS_BCMii_BK2T_VA	FC lesen und löschen Messwerte		
		UDS_BCMii_DN1T_V4	FC lesen und löschen Messwerte		
		UDS_BCMii_DV6T_VD	FC lesen und löschen Messwerte		
		UDS_BCMii_EC3T	FC lesen und löschen Messwerte		
		UDS_BCMii_GV6T_VB	FC lesen und löschen Messwerte		
		UDS_BCMii_LU5T_V2	FC lesen und löschen Messwerte		
		UDS_BCMii_LU5T_V3	FC lesen und löschen Messwerte		
		UDS_BCMii_LU5T_V4	FC lesen und löschen Messwerte		
		UDS_BCMii_LU5T_V5	FC lesen und löschen Messwerte		
	Zusatzheizung	UDS_AHCM_BK21	FC lesen und löschen Messwerte		
	Zusatzinstrument	Variantenpflege			
<b>VW</b>					
Arteon	Airbagelektronik		FC lesen und löschen Messwerte		
	Bremsenelektronik		FC lesen und löschen Messwerte		
	Getriebeelektronik		FC lesen und löschen Messwerte		
	Klimaelektronik		FC lesen und löschen Messwerte		
	Motorelektronik		FC lesen und löschen Messwerte		
Bus / Transporter T6 (SG)	Airbagelektronik		FC lesen und löschen Messwerte		
	Bremsenelektronik		FC lesen und löschen Messwerte		
	Getriebeelektronik		FC lesen und löschen Messwerte		
	Klimaelektronik		FC lesen und löschen Messwerte		
	Motorelektronik		FC lesen und löschen		

Passat (3G/B8)	Airbagelektronik		Messwerte		
			FC lesen und löschen		
	Bremsenelektronik		Messwerte		
			FC lesen und löschen		
	Getriebeelektronik		Messwerte		
		FC lesen und löschen			
	Klimaelektronik		Messwerte		
			FC lesen und löschen		
	Motorelektronik		Messwerte		
			FC lesen und löschen		
			Messwerte		
Polo 6 (AW)	Airbagelektronik		FC lesen und löschen		
			Messwerte		
	Bremsenelektronik		FC lesen und löschen		
			Messwerte		
	Getriebeelektronik		FC lesen und löschen		
			Messwerte		
	Klimaelektronik		FC lesen und löschen		
			Messwerte		
	Motorelektronik		FC lesen und löschen		
			Messwerte		
T-Roc (A1)	Airbagelektronik		FC lesen und löschen		
			Messwerte		
	Bremsenelektronik		FC lesen und löschen		
			Messwerte		
	Getriebeelektronik		FC lesen und löschen		
			Messwerte		
	Klimaelektronik		FC lesen und löschen		
			Messwerte		
	Motorelektronik		FC lesen und löschen		
			Messwerte		

Copyright © 2021 AVL DiTEST GMBH, alle Rechte vorbehalten.